

PLAN DE MANTENIMIENTO MG 2018													
x 1000 km	5	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
Meses	3	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	72
MG5T -GT - GS -360 - ZS TIEMPO Hrs	X	1.3	1.6	1.3	2.5	1.3	3	1.3	2.5	1.3	1.6	1.3	4
MG3 - MG5 - 350 TIEMPO Hrs	0.8	1.3	1.6	1.3	2.5	1.3	3	1.3	2.5	1.3	1.6	1.3	4
INTERIOR Y EXTERIOR DEL VEHICULO													
Revisar operación y ajuste del freno de mano, ajustar si es necesario		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Revisar bocina y luces.	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Revisar superficie del parabrisas y operación del limpia parabrisas,	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Revisar estado y operación de cinturones de seguridad	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Revisar operación del aire acondicionado	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Revisar operación y estado de asientos electricos	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Revisar y lubricar cerraduras y seguros de puertas.	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
BAJO CAPOT													
Revisar y reapretar bornes de batería, comprobar color del indicador de carga	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Revisar nivel lavaparabrisas, rellenar si es necesario	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Revisar niveles (líquido de frenos, refrigerante, líquido dirección)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Revisar nivel del líquido de la transmisión automática, rellenar si es necesario		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Revisar estado de la correa auxiliar y tensor, corregir si es necesario		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Revisar estado y funcionamiento del servo freno y mangueras de freno		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Reemplazar filtro de aire			R		R		R		R		R		R
Reemplazar filtro de aire acondicionado			R		R		R		R		R		R
Reemplazar Filtro de combustible					R				R				R
Reemplazar bujias					R				R				R
Reemplazar correas auxiliar							R						R
Reemplazar aceite transmisión automática y mecánica							R						R
Reemplazar líquido de frenos					R				R				R
Reemplazar refrigerante motor							R						R
Revisar soportes de motor			I		I		I		I		I		I
BAJO EL VEHICULO													
Reemplazar aceite y filtro de aceite de motor	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Revisar pérdidas de aceite de motor y transmisión		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Revisar sistema de escape.			I		I		I		I		I		I
Revisar cañerías de combustible, estado, abolladuras y pérdidas		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Revisar estado de pastillas y discos de freno delanteros y traseros.		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Revisar cañerías de freno		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Revisar estado de rodamientos de ruedas		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Revisar estado de fuelles de homocinéticas		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Revisar sistema de suspensión y dirección		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Revisar estado de neumáticos, presión y profundidad.		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Efectuar rotación y balanceo de ruedas			RO		RO		RO		RO		RO		RO
Revisar apriete de pernos y tuercas del chasis y carrocería		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I

MG Models

AL FINALIZAR LA MANTENCION												
Reprogramar intervalo de mantenencias de acuerdo al procedimiento y verificar si existen códigos de avería en la memoria del sistema de control.		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Verificar que el sistema de control esté actualizado con la última versión, actualizar si es necesario		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Efectúe prueba de ruta y compruebe respuesta del motor, condición y operación de la transmisión, frenos, control crucero y sistema de dirección		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I

I: Inspeccionar estos elementos y si es necesario: corregir
limpiar, ajustar y/o cambiar

R: Reemplazar

RO: Rotar

AL: Alinear

X: No Aplica

Lubricantes	LITROS								
	MG 3	MG 350 - MG 5	MG 5 Turbo	MG GT 1.5 Vct	MG GT 1.4 Turbo	MG GS 1.5 4X2	MG GS 1.5 AWD	MG 360	MG ZS
Mobil Super 3000 5w-30	-	-	4.5	-	4.5	5.5	5.5	4.1	4.1
Mobil Super 2000 X3 10W-40	4.5	4.5	-	4.5	-	-	-	-	-
Mobilube XHP 75w-90	2	2	2.5	2	2.5	2.2	-	2	1.6
MOBIL ATF 3309	-	5.65	-	4.85	-	-	-	4.85	4.85
Caja DCT 7V FABRICA	-	-	-	-	2.45	2.45	2.45	-	-
Mobil DOT 4	0.7	0.5	0.5	0.7	0.7	0.8	0.8	0.7	0.75
MOBIL SUPER EXTENDED LIFE 50/50	5.65	7.3	7.3	7.3	6.7	7.1	7.1	6.7	5.4
Mobil ATF 550	1.2	1.25	1.25	-	-	-	-	-	-