

PLAN DE MANTENCION GENERAL MG 3 - 5 - 350 - 5 Turbo - GT - GS - 360													
INTERVALO DE MANTENIMIENTO	Kilómetros o tiempo en meses, cualquiera de ambos que se cumpla primero												
	x 1000 km												
TIEMPO Hrs	Meses												
	MG 5 Turbo - GT - GS - 360												
PUNTO DE MANTENIMIENTO	MG 3 - 5 - 350												
	INTERIOR Y EXTERIOR DEL VEHICULO												
Revisar operación y ajuste del freno de mano, ajustar si es necesario													
Revisar ampolletas interiores y exteriores, bocina, luces de advertencia e indicadores													
Revisar superficie del parabrisas, estado y operación del limpia parabrisas, ajustar lavaparabrisas si es necesario													
Revisar estado y operación de cintorones de seguridad													
Revisar operación del aire acondicionado													
Revisar operación y estado de asientos eléctricos													
Revisar y lubricar cerraduras y seguros de puertas. Ajustar cierres si es necesario													
BAJO CAPOT													
Revisar y reapretar bornes de batería, comprobar color del indicador de carga													
Revisar nivel líquido dirección hidráulica, rellenar si es necesario													
Revisar nivel lavaparabrisas, rellenar si es necesario													
Revisar nivel del líquido de frenos, rellenar si es necesario													
Revisar nivel del líquido de la transmisión automática, rellenar si es necesario													
Realizar test a la tapa del depósito de expansión, revisar el sistema de refrigeración, estado de mangueras y conexiones													
Revisar el nivel y concentración del refrigerante, rellenar si es necesario													
Revisar múltiple de escape													
Revisar estado de la correa auxiliar y tensor, corregir si es necesario													
Revisar estado de cañerías y mangueras del aire acondicionado, limpiar la superficie del condensador si es necesario													
Revisar estado y funcionamiento del servo freno y mangueras de freno													
Reemplazar filtro de aire		R				R			R		R	R	
Reemplazar filtro de aire acondicionado			R			R			R		R	R	
Reemplazar filtro de combustible						R			R		R	R	
Reemplazar bujías						R			R		R	R	
Reemplazar correas auxiliar								R				R	
Reemplazar aceite transmisión automática y mecánica								R				R	
Reemplazar líquido de frenos						R			R			R	
Reemplazar refrigerante motor								R				R	
Revisar soportes de motor									R			R	
BAJO EL VEHICULO													
Reemplazar aceite y filtro de aceite de motor	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	
Revisar pérdidas de aceite de motor y transmisión													
Revisar condición y seguridad del sistema de escape, soportes y protectores de temperatura													
Revisar cañerías de combustible, estado, abolladuras y pérdidas													
Revisar sistema control evaporativo, canister, mangueras, etc.													
Revisar estado y pastillas y discos de freno delanteros y traseros, reemplazar si es necesario													
Revisar cañerías de freno													
Revisar estado de rodamientos de ruedas													
Revisar estado de fuelles de homocinéticas													
Revisar si existe fuga y desgaste en los componentes de suspensión y dirección													
Revisar estado de neumáticos incluyendo el repuesto, si existen daños, abrasión, profundidad del dibujo													
Alinear tren delantero y trasero		AL		AL		AL		AL		AL		AL	
Efectuar rotación y balanceo de ruedas		RO		RO		RO		RO		RO		RO	
Revisar presión de inflado de neumáticos incluyendo el repuesto													
Revisar apriete de pernos y tuercas del chasis y carrocería													
AL FINALIZAR LA MANTENCION													
Utilice VDS para resetear el indicador de intervalo de mantenencias de acuerdo al procedimiento, revise y limpie los codigos de falla en la memoria del sistema de control													
Verificar que el sistema de control esté actualizado con la última versión, actualizar si es necesario													
Efectúe prueba de ruta y compruebe respuesta del motor, condición y operación de la transmisión, frenos, control crucero y sistema de dirección													
TIEMPO Hrs. MG 5 Turbo - GT - GS - 360	-	2.5	3	2.5	4	2.5	3.5	2.5	4	2.5	3	2.5	4
TIEMPO Hrs. MG 3 - 5 - 350	1	2.5	3	2.5	4	2.5	3.5	2.5	4	2.5	3	2.5	4

I: Inspeccionar estos elementos y si es necesario: corregir
limpiar, ajustar y/o cambiar
R: Reemplazar
RO: Rotar
AL: Alinear

Los servicios de mantenimiento y el registro de los mismos son responsabilidad del usuario.
Debe conservar los comprobantes de que se ha realizado el mantenimiento de su vehículo conforme al siguiente plan de mantenimiento programado.

Lubricantes		LITROS									
		MG 3	MG 350 - MG 5	MG 5 Turbo	MG GT 1.5 Vct	MG GT 1.4 Turbo	MG GS 1.5 4X2	MG GS 1.5 AWD	MG 360		
Mobil Super 3000 5w-30	Motor	-	-	4.5	-	4.5	5.5	5.5	-	4.1	
Mobil Super 2000 X3 10W-40	Motor	4.5	4.5	4.5	4.5	-	-	-	-	-	
Mobilube XHP 75w-90	Transmision Mecanica	2	2	2.5	2	2.5	2.2	-	-	2	
MOBIL ATF 3309	Caja Automatica	-	5.65	-	4.85	-	-	-	-	4.85	
Caja DCT 7V FABRICA	Caja DCT 7V	-	-	-	-	2.45	2.45	2.45	-	-	
Mobil DOT 4	Frenos	0.7	0.5	0.5	0.7	0.7	0.8	0.8	0.7	0.7	
MOBIL SUPER EXTENDED LIFE 50/50	Refrigerante	5.65	7.3	7.3	7.3	6.7	7.1	7.1	6.7	6.7	
Mobil ATF 550	Direccion	1.2	1.25	1.25	-	-	-	-	-	-	

1